



各部の名称と機能

側面



上面



注意事項

安全にお使いいただくために

- 身体のケア以外の目的で使用しないでください。
- 1時間以上の連続使用はお控えいただき、1時間使用後は本体を30分以上休ませてください。

FI Hyperice

【販売元】 アルコインターナショナル株式会社
〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場3-5-8 オーク心斎橋ビル2F



hypericejp.com

Let's get started



ご使用前に


Hypericeアプリをダウンロード

Hyperice Appと製品を接続して専門家の監修したルーチン動画を見ながら製品を楽しむことができます。また、日々のアクティビティデータを組み合わせて、あなたの体のニーズに合った推奨プログラムを作成することができます。



本体を充電する


付属の充電コードを本体の充電ポートに差し込み、本体を充電してください。バッテリーが満充電になるまで、最大4時間充電してください。
※充電中の製品のご使用はお控えください。製品の劣化につながります。



ご使用方法


1.電源をつける

電源(入/切)ボタン・速度調整ボタンを3秒間長押しして本体の電源をつけてください。




2.振動速度を調整する

電源/速度調整ボタンを1回押すごとに速度が1レベル上がります。お好みの振動速度になるように調整してください。1度振動を開始させると約10分間稼働します。約10分間使用されると自動的に停止します。再使用される場合には再度電源を入れ、速度レベルを設定してください。



3.充電する

電池残量インジケータの点滅が止まり、点灯したままになると満充電です。必ず付属の充電器を使用してください。



4.お手入れ

電源を切った状態で充電状態ではないことを確認の上、湿らせた清潔な布で本体をやさしく拭いてください。使用しないときは、直射日光と高温多湿な場所を避けて保管してください。

